

# Hard Stain Remover



## Пятновыводитель на растворителе

**Готовый раствор.** Для удаления пятен на синтетических, натуральных текстильных поверхностях мебели и ковровых покрытиях, а также твёрдых поверхностях. Не оставляет жирных следов и неприятного запаха после применения. Раствор эффективен против следующих пятен: чернила шариковой ручки (в том числе на гелевой основе), перманентный маркер на водной и спиртовой основе, воск, тушь косметическая, губная помада, лак для ногтей, крем для обуви, пластилин различного состава, слаймы, краски на масляной и водной основе, в т.ч. аэрозольные, полимерные грунтовки, силиконы в жидком состоянии, битум. Для профессионального применения.

**Подготовка к применению:** перед нанесением пятновыводителя проверить стойкость красителя ткани на незаметном участке, на предмет миграции цвета! Ознакомьтесь с инструкцией на ярлычке, при наличии, о составе ткани мебели, ковра, верхней одежды. Не допускается применение на шелковых, атласных тканях и других поверхностях не стойких к растворителям.

### Способ применения:



1. Выведение пятен цветных, плоских пятен, стараться наносить пятновыводитель от краёв пятна к центру, так как, при растворении загрязнения, возможен рост ореола пятна

2. Наносить средство непосредственно на пятно, не заходя за границы

3. Выдержать на поверхности 5-30 сек

4. Затем удалить остатки пятновыводителя с помощью экстрактора или белым протирочным материалом, прижимая к поверхности пятна

5. Перевернуть салфетку чистой стороной и повторно прижать с большей силой прижатия

\* Для удаления застарелых загрязнений рекомендуется повторить обработку пятновыводителем, а также увеличить время выдержки на поверхности с периодическим обновлением раствора пятновыводителя.

\* Для удаления брызг и малых пятен: нанести раствор на салфетку белого цвета, приложить к пятну и сильно прижать, далее тщательно собрать остатки с помощью экстракторного пылесоса. При необходимости повторить обработку.

### Удаление пластилина, воска, лака для ногтей:

- 1) Рекомендуется предварительно собрать остатки загрязнения, для этого можно воспользоваться плоским пластиковой лопатки.
- 2) Наносить средство непосредственно на пятно, не заходя за границы.
- 3) Выдержать на поверхности 5-10 секунд.
- 4) Размягчить остатки загрязнения с помощью пластикового лопатки.
- 5) После удаления пятна, рекомендуется произвести чистку всей поверхности с применением раствора основного моющего средства.

**Важно:** при последовательном применении пятновыводителей с различным составом рекомендуется в промежутках нанесения тщательно промывать поверхность пятна водой.

**Состав:** ≥30% органические растворители; ≥5%, но <15% алифатические углеводороды

**Меры предосторожности: Осторожно!** При попадании на кожу вызывает раздражение, серьезные повреждения глаз. Использовать резиновые перчатки, средства защиты. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Не использовать одновременно с другими чистящими средствами. Беречь от детей! Пожаро- и взрывоопасный!

**Условия хранения:** хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5С° до +35С° вдали от отопительных приборов. Избегать попадания прямого солнечного света.

**Срок годности** 36 месяцев с даты производства указанной на упаковке.

### Stage 4



### Упаковка:

артикул	Фасовка
125616	600мл



Таблица подбора пятновыводителей