

# Средство Сума Экстенд Д3 (Suma Extend D3)

## Средство для удаления жира

### Описание

Средство Suma Extend D3 - готовое жидкое моющее средство для удаления различных жировых загрязнений с поверхностей кухонного оборудования: печь, гриль, кухонная вытяжка, универсальная печь с опрокидывающим поддоном, посудомоечные машины и т.д.

### Основные характеристики

Средство Suma Extend D3 - щелочное жидкое моющее средство для ручной очистки сильно загрязненных поверхностей на кухне: печи вытяжки, поверхности плит и т.д. Эффективное сочетание неионных веществ, щелочи и секвестрантов обеспечивает удаление различных видов жировых загрязнений и засохших остатков пищи. Специальная формула средства Suma Extend D3 делает его применение безопасным для использования на алюминиевых поверхностях.

### Преимущества

- Эффективно проникает в загрязнения и оставляет поверхности чистыми и блестящими
- Эффективно при использовании пенного оборудования на вертикальных поверхностях
- Безопасно для алюминиевых поверхностей

### Рекомендации по применению

Средство Suma Extend D3 применяется неразбавленным.

### Общая чистка откидных крышек и печей:

- 1.Удостовериться, чтобы температура поверхности была ниже 70С;
- 2.Нанести средство на поверхность с помощью специального триггера;
- 3.Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
- 4.Удалить оставшееся загрязнение с помощью специальной металлической щетки;
- 5.Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе.

### Чистка кухонной вытяжки и фильтров:

- 1.Очистить поверхность от остатков пищи и закрыть соприкасающиеся с пищей поверхности;
- 2.Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
- 3.Удалить оставшееся загрязнение с помощью специальной металлической щетки, обращая внимание на внутренние отверстия фильтров;
- 4.Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе;
- 5.Не следует очищать фильтры с помощью текстильной или войлочной салфетки.

### Чистка паровых котлов и печей:

- 1.Отключить газовое и электропитание;
- 2.Вынуть и очистить съемные предметы;
- 3.Нанести средство на поверхность;
- 4.Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
- 5.Очистить поверхность с помощью специальной металлической щетки;
- 6.Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе.

### Физико-химические свойства

Внешний вид полупрозрачная жидкость желтого цвета

pH (неразб.) 12.5

Относительная плотность (20°С) 1.10

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

### Информация по безопасности

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте. Не подвергать воздействию перепадов температуры. Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности.

### Совместимость

В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Extend D3 совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне.

**Область применения:** Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

D3

