

Моп ТРИО Ультраспид 40 см

vileda[®]
PROFESSIONAL

Артикул: 524820



- **Экономичная длинноворсовая насадка для уборки всех типов напольных покрытий без особых требований к уборке.**
- **Часть системы Ультраспид Про: система уборки пола методом «ведро-вода» на основе уникального туннельного отжима насадок**
- Насадка с тремя видами волокон отличается высокими чистящими показателями, абсорбирующими свойствами и стойкостью.

Материал моющей насадки:

- Серое волокно: отлично оттирает и удерживает загрязнения. 70% полиэстер, 30% хлопок
- Белое волокно: собирает самые мелкие частички грязи, придает поверхностям естественный блеск и не оставляет разводов. 100% полиэстеровое микроволокно.
- Бежевое волокно: впитывает много влаги и грязи. 75% хлопок, 20% полиэстер, 5% вискоза.

- подложка: 100% полиэстер

- **Технология «Замкнутый тафтинг»**: каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками. Благодаря этому, петли не распускаются, что увеличивает срок службы мопа и его эффективность.
- **Лазерная технология обрезки материалов**: волокно не распускается, материал не желтеет

Технические характеристики	Значение
Длина	40 см
Вес	115 г
Объем впитывания	295 мл
Способ крепления	Ремни

Метод уборки

Влажная **одношаговая уборка** пола методом ведро-вода средне- и сильнозагрязненных твердых напольных покрытий.

Напольные покрытия

- гранит
- мрамор
- зернистые каменные покрытия
- керамическая плитка
- заливной бетон,
- бетоно-мозаичное покрытие
- синтетический линолеум (ПВХ)

Сфера применения

Коммерческая недвижимость: полы в зонах входной группы, холлов, коридоров, офисов и туалетных комнат

NoReCa: полы в клиентской зоне, в зоне профессиональной кухни и в туалетных комнатах

Здравоохранение: полы в зонах входной группы, приемного покоя, холлов, коридоров, в туалетных комнатах, кабинетах врачей, палатах пациентов и т.д.

Рекомендации по уходу, стирке и сушке

- После уборки выстирать в стиральной машине при температуре 60°C (при необходимости термальной дезинфекции - до 95°C) или вручную
- Избегать применение хлорного отбеливателя, при необходимости можно воспользоваться кислородным.
- Не использовать ополаскиватель.
- Рекомендуется сушка в сушильной машине (при низкой температуре, щадящий режим) или в хорошо проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов.

бесплатная горячая линия 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru